

Christian Fischbacher

ST. GALLEN – SWITZERLAND
EST. 1819



INTERIOR FABRICS | CARPETS | WALLPAPER | HOME ACCESSORIES

WWW.FISCHBACHER.COM



Instructions d'entretien des tapis

Istruzioni per la pulizia dei tappeti



FR | Entretien quotidien

Afin de garantir la longue durée de vie de votre tapis, il est important que vous l'aspiriez au moins une fois par semaine dès le jour de son achat. Pour ce faire, utilisez de préférence un aspirateur à brosse électrique. Un aspirateur à brosse élimine la poussière et la saleté de manière plus efficace qu'un aspirateur équipé d'une brosse à épousseter. Il permet également de brosser les poils du tapis ce qui permet de conserver l'aspect original beaucoup plus longtemps. Vérifiez au moins une fois par mois si le filtre à poussière doit être nettoyé ou l'aspirateur remplacé.

Si votre tapis est facile à soulever, commencez par le secouer dehors, puis déposez-le sur un étendoir et tapez dessus, de préférence sur l'envers. Ensuite, remportez le tapis à l'intérieur et aspirez-le.

Élimination des taches

Il est préférable d'éliminer les taches immédiatement. Vous empêchez ainsi que la tache ne s'incruste et continue de détériorer la surface du tapis.

Humidifiez tout de suite un tissu en coton avec de l'eau froide, essorez-le bien et posez-le sur la tache. Laissez-le là jusqu'à ce qu'il soit sec. Ne pas tamponner ni frotter car cela peut durablement détériorer le tapis. Et n'utilisez jamais de savon ! Si la tache ne disparaît pas, adressez-vous à une entreprise de nettoyage de tapis.

Prévention

Placez des paillasons à l'entrée afin d'y capturer la saleté. Vous éviterez ainsi que de la saleté de l'extérieur ne se dépose sur votre tapis. Changez vos filtres à air afin de réduire la présence de particules de poussière dans l'air. Lorsque vous rangez votre tapis, enroulez-le toujours avec l'endroit vers l'extérieur et enveloppez-le dans un tissu afin d'en garantir la meilleure protection possible. Ne pliez pas votre tapis et ne le conservez pas dans un emballage plastique étroit. Si le sol de votre habitation se compose à la fois de moquette et de sol dur, veuillez respecter les instructions qui suivent. Si vous avez nettoyé le sol dur avec du savon, rincez-le minutieusement à l'eau claire. Des résidus de savon séchés sur le sol dur sont transportés sur le tapis ou la moquette par les plantes de pieds et les semelles. Ces résidus collants entraînent un salissement plus rapide du tapis. Le salon est souvent un lieu de passages fréquents. Depuis la porte jusqu'aux endroits où s'asseoir, il peut rapidement apparaître une trace de saleté. De même, les endroits où l'on s'assoit régulièrement se salissent vite. Un conseil : tournez si possible régulièrement votre tapis à 90° ou 180°, éventuellement après chaque aspiration.

IT | Manutenzione giornaliera

Affinché il tappeto possa durare a lungo, fin dal momento dell'acquisto è necessario pulirlo con l'aspirapolvere almeno una volta alla settimana, utilizzando preferibilmente un aspirapolvere con spazzola motorizzata, che rimuove polvere e sporczia più efficacemente di un aspirapolvere con bocchetta regolabile a pavimento. La spazzola motorizzata pulisce anche il pelo del tappeto, mantenendone più a lungo l'aspetto originale. Controllare almeno una volta al mese se il filtro antipolvere debba essere lavato o l'aspirapolvere sostituito.

Se il tappeto è facile da sollevare, scuoterlo dapprima all'esterno, adagiarlo sui fili per bucato e batterlo energicamente, preferibilmente sul lato posteriore. Ritirare quindi il tappeto all'interno e aspirarlo.

Rimozione delle macchie

È preferibile rimuovere le macchie immediatamente, per impedire che si fissino e che la superficie del tappeto venga ulteriormente danneggiata.

Inumidire subito un panno di cotone con acqua fredda, strizzarlo e adagiarlo sulla macchia. Lasciare il panno sulla macchia senza spostarlo fino a quando è asciutto. Non tamponare né strofinare, per evitare di danneggiare il tappeto in modo permanente. Non utilizzare mai sapone!

Se non è possibile rimuovere la macchia in questo modo, rivolgersi a un centro specializzato per la pulizia dei tappeti.

Prevenzione

Collocare uno zerbino fuori dalla porta di casa per raccogliere la sporczia prima di entrare ed evitare così che la sporczia esterna finisca sul tappeto. Cambiare i filtri dell'aria per ridurre la quantità di particelle di polvere nell'aria. Riporre il tappeto arrotolandolo sempre con il lato anteriore rivolto all'esterno e avvolgerlo in un panno per proteggerlo in modo ottimale. Non piegare il tappeto e non conservarlo in un sacco di plastica stretto. Se il pavimento di casa è costituito in parte da tappeti e in parte da pavimento, adottare le seguenti precauzioni: se il pavimento è stato lavato con detersivo, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita, poiché i residui di detersivo secchi possono essere trasportati sul tappeto dalle calzature indossate. Questi residui appiccicosi possono sporcare rapidamente il tappeto. Il soggiorno è una delle stanze più abitate. Spesso si forma rapidamente una traccia di sporczia dalla porta ai divani e alle poltrone. Anche i punti in cui ci si siede regolarmente tendono a sporcarsi in breve tempo. Suggerimento: se possibile, ruotare spesso il tappeto di 90° o 180° gradi, eventualmente dopo ogni passaggio dell'aspirapolvere.

